

i. 7

● UN AMICO IN CUCINA


● PRODOTTI

Tecnologia in bagno

Un bagno per amico

Un amico in cucina

Accessori

**ECOSPLIT DISSIPATORE DI RIFIUTI ALIMENTARI**

Il dissipatore **ECOSPLIT** si installa direttamente sotto il lavello. Per l'utilizzo, aprire il rubinetto dell'acqua poi collegare la presa ed iniziare ad inserire nella pileta i rifiuti alimentari da eliminare.

ECOSPLIT può essere utilizzato per tritare ed eliminare tutti i rifiuti alimentari di origine organica ad eccezione dei rifiuti fibrosi quali carciofi, sedani e cardi.

AVVERTENZE:

- **ECOSPLIT** deve essere provvisto di presa elettrica con messa a terra.
- **ECOSPLIT** deve essere utilizzato SOLO aprendo ACQUA FREDDA durante la tritatura.
- **ECOSPLIT** NON deve essere sovraccaricato durante l'utilizzo.

GARANZIA TOTALE

di.bi TEC propone ai propri clienti una garanzia totale di 2 anni sul funzionamento dell'apparecchio. Ogni apparecchio è fornito di un cartoncino di garanzia. Tale cartoncino dovrà essere datato e timbrato dal rivenditore al momento dell'acquisto. Il cliente che volesse avvalersi della garanzia totale dovrà inviarti a mezzo **fax (0761.568731)** copia del cartoncino di garanzia. **di.bi TEC** provvederà ad inviare al cliente il nuovo apparecchio ed a ritirare contestualmente l'apparecchio non funzionante. Se la sostituzione avverrà totalmente a cura del cliente, **di.bi TEC** fornirà il nuovo apparecchio gratuitamente. Se la sostituzione sarà a cura della **di.bi TEC** saranno addebitate le sole spese di spedizione e ritiro.